

128메인 호실번호(ID) 입력방법

(예.. '101호, 2102호 입력방법)

순서	조작	표시(호실정보)	동작설명
1	전원 ON		호실정보
2	+ 동시에 3초간 누름 연속올림 연속내림		깜빡일때 첫 호실 입력
3	순서대로 입력		101 호실 입력시
4	+ 동시에 짧게 한번 연속올림 연속내림		깜빡일때 두번째 호실 입력
5	순서대로 입력		2102 호실 입력시
6	마지막 호실까지 위와 같은 순서대로 입력		
7	+ 동시에 짧게 한번 연속올림 연속내림		마지막 호실 입력 후에 7번의 조작실행 (깜빡임이 멈추면 자동 저장됨)